TP de morphologie mathématique

Hugues Talbot

21 janvier 2005

1 Règles et principes

Ce TP est noté, vous avez 3h pour le compléter. L'ensemble des TPs compte pour 1/3 de la note totale.

2 Rappel sur le système PINK

2.1 Préréquisites

Avant de pouvoir commencer, il faut suivre les étapes suivantes :

- 1. Se logger sous Linux
- 2. Lancer un browser web, par exemple mozilla.
- 3. Lancer un terminal, par exemple konsole.
- 4. Dans le terminal, executer le script suivant (le > représente le prompt, i.e. l'invite) :
 - > source ~talboth/bin/pinkenv.sh
- 5. Pointer le browser web vers le site suivant :

```
http://www.esiee.fr/~talboth/ISBS/Morpho/pink/doc/
```

6. Lancez un éditeur, par exemple nedit. Toutes les commandes que vous allez taper devraient être sauvée dans un fichier dont vous vous servirez pour faire le rapport.

2.2 Commandes

Les commandes de PINK ont toutes la structure suivante (le > représente l'invite) :

```
> commande <image d'entr\'ee> <argument1> ... <image de sortie>
```

Les images sont toujours au format PGM. Les images pour ce TP sont toutes disponibles dans le répertoire source suivant :

```
~talboth/Public/ISBS/TP/Images/
```

Pour continuer avec ce TP:

- 1. créez un répertoire pour ce TP dans votre répertoire principal :
 - > mkdir tp2morpho
- 2. copiez les images suivantes :
 - numbers.pgm
 - cell.pgm
 - bloodcells.pgm

du répertoire source vers le répertoire que vous venez de créer :

- > cp ~talboth/Public/ISBS/TP/Images/*.pgm tpmorpho2}
- 3. changez de répertoire vers celui que vous venez de créer (cd tp2morpho).

2.2.1 Documentation UNIX et PINK

L'aide en ligne PINK est disponible à l'adresse donnée dans la section 2.1. Prenez un moment pour vous y familiariser.

2.2.2 Visualisation

La visualisation des images s'opère par la commande xv au choix, avec la syntaxe suivante :

```
> xv <image.pgm>
```

Dans le cas où plusieurs images sont données sur la ligne de commande, il est possible de passer de l'un à l'autre par la touche d'espace. Le zoom s'effectue avec les touches "<" et ">".

2.3 Fichier programme

Pour ce TP, il n'est pas nécessaire de rendre un rapport complet, mais seulement d'une part un fichier texte contenant :

- Noms et prénoms du binôme ou trinôme au tout début du fichier;
- Les commandes PINK que vous aurez tapé pour analyser vos images
- Des commentaires (faites précéder chaque ligne de commentaire par un caractère # pour les distinguer des commandes.

d'autre part l'image finale que vous obtenez pour chacun des exercices.

À la fin du TP, envoyez ce fichier de commande par courrier électronique à l'adresse : talboth@esiee.fr.

3 Fonctions PINK utiles

Les fonctions suivantes pourraient se révéler utiles lors du TP:

3.1 morpho

- erosion
- dilation
- opening
- closing
- watershed
- heightmaxima

3.2 arith

- inverse
- min
- max
- sub
- seuil

3.3 divers

- surimp
- frame
- point

Voir également les opérateurs interactifs (mais non-documentés) seuil.tcl et esedit.tcl.

4 Segmentation de nombres

L'image de la figure 1 est une image en niveaux de gris d'une suite de nombres :

00	00	00	00	00	00	00	00	00
00								00
00			06	08	06			
00		06	09		09	06		00
00		08		16		08		00
00		06	09		09	06		
00			06	08	06			
00								00
00	00	00	00	00			00	

FIG. 1 - Image initiale numbers.pgm.

Exercice 4.1 (Segmentation des nombres)

Proposez une procédure pour :

- 1. Corriger le gradient du fond de l'image;
- 2. Segmenter les nombres par seuillage.

Mettez de côté l'image finale et attachez la au courrier électronique à la fin du TP.

5 Segmentation d'une seule cellule

L'image de la figure 2 est une image en niveaux de gris d'un petit nombre de cellules :




FIG. 2 - Image initiale cell.pgm.

Exercice 5.1 (Segmentation de la cellule centrale)

Proposez une procédure pour :

- 1. Obtenir un gradient de l'image de cellules
- 2. Obtenir des marqueurs pour l'intérieur des cellules

- 3. Obtenir un marqueur de l'extérieur des cellules
- 4. Obtenir le contour des cellules en utilisant la ligne de partage des eaux watershed
- 5. Obtenir seulement la cellule centrale.

Mettez de côté l'image finale et attachez la au courrier électronique à la fin du TP.

6 Segmentation de globules rouges

L'image bloodcells.pgm est une image en niveaux de gris de globules rouges.




FIG. 3 - Image initiale bloodcells.pgm.

Exercice 6.1 (Segmentation des globules rouges)

En suivant une méthodologie similaire à celle de l'exercice précédent :

- 1. Segmentez tous les globules rouges de cette image
- 2. Eliminez ceux qui touchent le bord de l'image
- 3. Séparez les cellules qui se touchent.

Mettez de côté l'image finale et attachez la au courrier électronique à la fin du TP.